ARKITEKT SUPPORT

TJEKLISTE · GUIDE

Højttalere i loftet

Placering, konstruktion, kabler og finish – til gennemgangen af loftsplanen.



01 Placering

- [ ] Højttalere over de zoner, hvor man opholder sig
- [ ] Ikke i hjørner – gerne mindst ca. 0,5 m fra vægge
- [ ] Samme raster som spots og ventilation
- [ ] Til biograf: 30–45° over ørehøjde fra bedste plads

02 Konstruktion

- [ ] Hulrum fri af spær, bjælker og installationer
- [ ] Nok indbygningsdybde til den valgte model
- [ ] Bagkabinet ved isoleret loft eller loft mod andre boliger
- [ ] Tæt samling mod dampspærren

03 Kabler

- [ ] Højttalerkabel fra hver position til teknikskabet
- [ ] Kabler i tomrør, hvor det er muligt
- [ ] Kabler mærket i begge ender
- [ ] Fotos af loftet, før det lukkes

04 Finish

- [ ] Grill males i loftets farve
- [ ] Rund eller firkantet grill – som spots
- [ ] Usynlige højttalere: aftal spartel og maling med maleren
- [ ] Adgang til udskiftning uden at bryde loftet

Afstand fra bedste plads til loftshøjttalere (Dolby Atmos)

Lofthøjde	Fra øre til loft	Ved 30°	Ved 45°
2,4 m	1,2 m	ca. 2,1 m	ca. 1,2 m
2,5 m	1,3 m	ca. 2,3 m	ca. 1,3 m
2,7 m	1,5 m	ca. 2,6 m	ca. 1,5 m
3,0 m	1,8 m	ca. 3,1 m	ca. 1,8 m

Husk: Højttalerne skal stå på loftsplanen sammen med spots, ventilation og røgalarmer – før loftet lukkes. Ørehøjde regnet som ca. 1,2 m siddende; minimum 25°, Dolby anbefaler 30–45°.

Arkitekt Support drives af Carsten Overgaard, CSO
Granvænget 6, 4060 Kirke Såby · Tlf. 43 44 01 01 · arkitekt-support.dk

Gratis sparring: cso.dk/kontakt